

Totalisateurs mécanique

Compteur d'oscillations, de pièces et de nombre de tours

Affichage 4 ou 5 digits, bouton de remise à zéro

H 127, T 127, U 127



H 127 - Compteur d'oscillations



T 127 - Compteur avec levier



U 127 - Compteur de tours

Points forts

- Compteur d'oscillations, de pièces et de nombre de tours
- Additionnant
- Afficheur 4 ou 5 digits
- Remise à zéro par bouton

Caractéristiques mécaniques

Afficheur	Chiffres blancs sur fond noir
Hauteur des digits	4,5 mm
Repositionnement	Remise à zéro par bouton
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Boîtier avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	40 x 29 x 27,5 mm
Dimensions de la plaque	40 x 46 mm
Fixation	Plaque avec 2 perçages
Poids	90 g
Matière	Boîtier : Hostaform POM gris Plaque de fixation : acier zingué

Totalisateurs mécanique

Compteur d'oscillations, de pièces et de nombre de tours

Affichage 4 ou 5 digits, bouton de remise à zéro

H 127, T 127, U 127

Caractéristiques mécaniques

H 127

Fonction	Compteur d'oscillations
Nombre de digits	5 digits
Mode de comptage	Additionnant dans un sens 1 oscillation = 1
Axe d'entraînement	Droite ou gauche, $\varnothing 4$ mm
Course d'oscillation	$>38^\circ$ et $<60^\circ$
Levier d'oscillation	Position sur l'arbre réglable. Retour automatique à la position de repos.
Fréquence d'oscillation	≤ 500 oscillations/mn
Plage de mesure	99 999

T 127


Fonction	Compteur de pièces avec levier
Nombre de digits	4 digits
Mode de comptage	1 action = 1
Axe d'entraînement	Levier de comptage livrable uniquement sur le coté droit
Course d'oscillation	$>38^\circ$ et $<60^\circ$
Plage de mesure	9999

U 127


Fonction	Compteur de tours
Nombre de digits	5 digits
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, 1 tour = 1
Axe d'entraînement	Droite ou gauche, $\varnothing 4$ mm
Vitesse de rotation	≤ 2000 t/min
Plage de mesure	99 999

Sens d'oscillation et sens de rotation

Axe à droite




Sens de comptage I




Sens de comptage II

Axe à gauche



Sens de comptage I



Sens de comptage II

Le bouton de remise à zéro est toujours situé du côté opposé à l'axe.

Totalisateurs mécanique

Compteur d'oscillations, de pièces et de nombre de tours

Affichage 4 ou 5 digits, bouton de remise à zéro

H 127, T 127, U 127

Références de commande

Compteur d'oscillations

H 127.0

Affichage / Direction de la course

G 5 digits 99 999 / Sens I

H 5 digits 99 999 / Sens II

Comptage / Sortie d'axe

01 1 oscillation = 1 ; Axe à droite

02 1 oscillation = 1 ; Axe à gauche

Boîtier

A Boîtier gris

Repositionnement

1 Repositionnement à gauche

2 Repositionnement à droite

Compteur de pièces

T 127.

Exécution

001 Affichage 4 digits, Sens II,
Repositionnement à gauche,
1 action = 1, Boîtier gris

Compteur de tours

U 127.0

Affichage / Sens de rotation

G 5 digits 99 999 / Sens I

H 5 digits 99 999 / Sens II

Comptage / Sortie d'axe

01 1 tour = 1 ; Axe à droite

02 1 tour = 1 ; Axe à gauche

Boîtier

A Boîtier gris

Repositionnement

1 Repositionnement à gauche

2 Repositionnement à droite

Totalisateurs mécanique


Compteur d'oscillations, de pièces et de nombre de tours

Affichage 4 ou 5 digits, bouton de remise à zéro


H 127, T 127, U 127

Dimension


H 127, U 127



Stroke lever and stroke



T 127



Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
 Site web : www.hvssystem.com